

Bacticyd Foam



Caratteristiche Tecniche

Bacticyd Foam è una schiuma attiva leggera e compatta, detergente e disinfettante, pronta all'uso, in formato aerosol. Da impiegare per trattare in una unica azione la pulizia in profondità e la disinfezione di superfici. Elimina i batteri dalle superfici contaminate e dagli impianti di climatizzazione HVACR; risulta efficace contro la Legionella. Elimina gli odori sgradevoli causati dai microrganismi agendo specificatamente sui substrati responsabili, profumando l'ambiente.

Mantiene inalterata l'efficienza e la resa del condizionatore.

Dosi e modalità di impiego

Superfici e ambienti: agitare prima dell'uso e successivamente spruzzare il prodotto a 20 cm di distanza sulla parte da trattare. Lasciare agire per 15/30 minuti. Passare con un panno o carta monouso per rimuovere gli eventuali residui.

Impianti di climatizzazione, refrigerazione e riscaldamento (HVACR):

Autoveicoli - agitare prima dell'uso. A motore spento spruzzare il prodotto nella bocchetta di areazione facendo attenzione che non fuoriesca eccesso di prodotto. Lasciare agire per 15/30 minuti. Ripetere l'operazione in tutte le bocchette di areazione. Attivare successivamente l'impianto al minimo distribuendo uniformemente la ventilazione in tutte le bocchette per alcuni minuti.

Civili - Procedere come sopra ove ricorrono le condizioni. Impiegare la sonda nelle condutture e nei punti difficili da raggiungere. Si raccomanda, a fine trattamento, di custodire la sonda all'interno di un sacchetto pulito. Periodicamente immergere la sonda in una soluzione pronta all'uso di disinfettante detergente. E sempre importante mantenere le sonde pulite e disinfettate per garantire la loro funzionalità e sicurezza.

Bacticyd Foam

Schiuma detergente disinfettante

Titolare della registrazione

GDPHARM Professional S.r.l.
P.zza Rossetti 2/4 16129 Genova
Tel. +39 010 2474610

Distributore

Vebi Istituto Biochimico S.r.l.
Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD), Italia
Tel. +39 049 9337111
www.vebi.it

Registrazione

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. della Salute n. 19739

Specifiche Prodotto

Codice	Confezione	Cartone	Pallet
03541	Bombola 500 ml	12 pezzi	80 cartoni
04106	Canula riutilizzabile	1 pezzo	-